

Sikkerhedsanvisninger for litium-batterier

ADVARSEL
<ul style="list-style-type: none">Ekstreme tilfælde kan genopladelige batterier lække og forårsage følgende fare, hvis de misbruges: <ul style="list-style-type: none">eksplosion varmegenerering brand reg- eller gasudvikling

Bortskaf defekte produkter med indbyggede genopladelige batterier på særlige indsamlingssteder, eller returner dem til din specialforhandler.

Der må kun anvendes genopladelige batterier anbefalet af Senheiser Communications, og de må kun anvendes sammen med anbefalede opladere.

Genopladelige batterier må kun oplades i rumtemperaturer på mellem 10 °C og 40 °C.

Må ikke opvarmes til over +70 °C og må ikke udsættes for sollys eller lid.

Tilsliget anvendelse/erstatningsansvar

Dette produkt er egnet til brug på kontorer, hjemmekontorer eller mobile kontorer.

Det betragtes som uligteligt anvendelse, hvis dette produkt benyttes på nogen måde, der ikke er omfattet i de tilhørende brugsanvisninger. Senheiser Communications fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for skader, der skyldes forkert eller hårdhændet behandling af produktet og dets tilbehør/akcesorier. Senheiser Communications er ikke ansvarlig for skader på USB-enheder, der ikke overholder USB-specifikationerne.

Senheiser Communications er ikke ansvarlig for skader som følge af et fald på forbrudene på grund af faldt afleadede eller for gamle genopladelige batterier eller overstigning af transmissionsområdet.

Fabrikantkerklæring

Garanti Senheiser Communications A/S yder 24 måneders garanti på dette produkt. Gældende vilkår for garantien fremgår af vores hjemmeside www.eposaudio.com og kan oplyses ved henvendelse til din Senheiser Communications-leverandør.

Bemærkninger om bortskaffelse
Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul på produktet, batterier og opladere betyder, at du og/eller emballagen bør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald efter afslutningen af deres levetid, men skal bortskaffes separat i overensstemmelse med den lokale myndigheds anvisninger. I lovmæssige forskrifter i dit land angående affaldsortering med henbik på emballage. Yderligere information om genvendelse af disse produkter kan findes på kommunekontoret, de kommunale rengøringsanstalter eller hos din Senheiser Communications-partner.

Den separate indsamling af udtjent- og- og elektriskudstyr, batterier/genopladelige batterier og emballager har til formål at fremme genvendelsen og/eller genvinningen og undgå negative miljø- og sundhedsrisici. Disse produkter er omfattet af skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet og sundheden.

EU-overensstemmelseserklæring
Senheiser Communications A/S erklærer hermed, at radioudstret overholder Direktiv 2014/53/UE. Den fulde ulyde af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eposaudio.com/download.

SV

Viktiga säkerhetsanvisningar

► Läs bruksanvisningen, säkerhetsguiden och snabbguiden (som medföljer) noggrant innan du använder produkten. ► Bifoga alltid denna säkerhetsguiden om du ger produkt till tredje part. ► Använd inte en produkt om det är uppenbart att den är defekt. ► Produkten får endast användas på platser där trådlös överföring är tillåten. ► Observera försikrskriterna om detta i ditt land innan du använder produkten!

Förhindra hälsoskador och olyckor
► Lyssna inte på hög volym under längre perioder då detta kan leda till hörselskador. ► Produkten genererar kraftiga, permanenta magnetfält som kan orsaka störningar i pacemakers, implanterade defibrillatorer (ICD) och andra implanter. Håll alltid ett avstånd på minst 10 cm mellan den produktkomponent som innehåller magneten och pacemakr, implantat, defibrillator eller annat implantat.

► Förvara produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och kvävningsskador. ► Härnsia till gällande trafiklagstiftning för användning av kommunikationsenheter i trafiken.

Förhindra produktskada och funktionen
► Håll alltid produkten torr och utsätt den inte för extrema temperatur (starkt värme, snö, is, frysning för soljus, osv.) för att undvika korrosion eller deformation. ► Använd endast fästare/tillbehör/reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av Senheiser Communications. ► Rengör endast produkten med en mjuk och torr trasa. ► Skydda produkten mot smik, härspar, parfym, aftershave, solsköldsmedel och kosmetikmedel som kan skada produkten. ► Ifall en strömstörföring tillhandahålls ► Koppla ur nätströmmen från vägguttaget

- för att frångåppa produkten helt från strömstörföringen
- vid åska eller
- när produkten inte används under längre perioder.

► Kontrollera alltid att nätströmmet

- står på en säker plats och är fritt att komma åt
- är ordentligt anslutet till vägguttaget
- endast används inom det tillåtna temperaturområdet (se Specifikationer)
- inte täcks över eller utsätts för direkt solljus under längre perioder för att förhindra att den blir varm.

► Använd endast nätströmmet som tillhandahålls av Senheiser Communications.

Säkerhetsanvisningar för laddningsbara litiumbatterier

VARNING
► I extrema fall kan laddningsbara batterier läcka och orsaka följande risker vid misbruk eller felhantering:

- eksplosion
- hetta
- brandutveckling
- rök eller gasutveckling

Lämma defekta produkter med inbyggda laddningsbara batterier på speciala oppamplingsanordningar eller lämna tillbaka till återförärljaren.

Använd endast laddningsbara batterier som rekommenderas av Senheiser Communications och lämpliga laddare.

Ladda endast laddningsbara batterier i omgivningstemperaturer mellan 10 °C och 40 °C.

Får inte värmas över +70 °C. Utsätt därför inte för direkt solljus eller kasta i eld.

Avsedd användning/ansvar

Denna produkt passar lika bra för kontor, hemmet och mobile kontor. Om denna produkt används till applikationer som inte nämns i tillhörande produktguide anses det vara felaktigt användning.

Senheiser Communications tar inget ansvar för skador som härrör från misbruk eller felanvändning av denna produkt och dess fästare/tillbehör. Senheiser Communications ansvarar inte för skador på USB-enheter som inte överensstämmer med USB-specifikationerna. Senheiser Communications ansvarar inte för skador som uppstår vid förloard anslutning till resultat av urledade eller gamla batterier eller användning utomför räckviddsområdet.

Tillverkarintyg

Garanti

Senheiser Communications A/S ger en garanti på 24 månader för denna produkt.

Besök vår webbplats på www.eposaudio.com eller kontakta din återförärljare för information om aktuella garantivillkor.

Bortskaffning

Symbolen med den överstrucka soptunnan på produktet, batterier/uppbladdningsbara batterier och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land.

Mer information om hur dessa produkter ska återvinnas kan du få från din kommun, miljöstation eller återvinningsstationer eller till din Senheiser Communications återförärljare.

Ett separat insamlende av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppbladdningsbara batterier och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/ eller att förbygga negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga ämnen. På detta sätt bidrar du till att skydda miljön och vår hälsa.

EU-försäkran om överensstämmelse

Senheiser Communications A/S forklarer härmed att radioudstretingsstyret överensstämmer med radioudstningsdirektivet 2014/53/UE.

Den fullständiga teksten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: www.eposaudio.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Lue käyttöohje, turvaohje, pikapass (jos mukana) huolellisesti ja kannattaa ennen tuotteen käyttöä.

► Liitä tämä turvaohje aina mukaan, jos annat tuotteen kolmannen osapuolien käyttöön.

► Älä käytä selvästi viallisia tuotteita. ► Käytä tuotetta vain ympäristöissä, joissa langaton käyttö on sallittua. ► Ennen kuin otat tuotteen käyttöön, ota huomioon maakohdista määräykset!

Terveystiltojen ja onnettomuuksien estäminen
► Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja kuuntellessasi estämiseksi. ► Tuote tuottaa vahvempia pysyviä magnetkenttiä, jotka saattavat aiheuttaa häiriitä sydämentahdistimille, implantoiduille defibrillaattoreille ja muille implanteille. Pidä aina vähintään 10 cm:n etäisyyden säilyttämällä tuotekomponentin ja sydämentahdistimen, implantoidun defibrillaattorin tai muun implantin välillä. ► Pidä tuote, tarvikkeet ja pakkauksen osat laillan ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien ja nielemisvarauksien välttämiseksi. ► Tarkista kansallisia liikenneaistia viestintälaitteiden käyttöä ajettessa koskevat säännöt.

Tuotteen vahingoittuminen ja toimintahäiriöiden estäminen
► Pidä tuote aina kuivana, lämminä, jätkä älämmilleisille lämpötiloille (hustenkuivattuna, lämmitettynä, jätkä valmistuksen auringonvaloa jne.) ► Käytä ahtia dema säkerhetsguiden om du ger produkt till tredje part. ► Använd inte en produkt om det är uppenbart att den är defekt. ► Produkten får endast användas på platser där trådlös överföring är tillåten. ► Observera försikrskriterna om detta i ditt land innan du använder produkten!

EU-overensstemmelseserklæring
Senheiser Communications A/S erklærer hermed, at radioudstret overholder Direktiv 2014/53/UE. Den fulde ulyde af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eposaudio.com/download.

SV

Viktiga säkerhetsanvisningar

► Läs bruksanvisningen, säkerhetsguiden och snabbguiden (som medföljer) noggrant innan du använder produkten. ► Bifoga alltid denna säkerhetsguiden om du ger produkt till tredje part. ► Använd inte en produkt om det är uppenbart att den är defekt. ► Produkten får endast användas på platser där trådlös överföring är tillåten. ► Observera försikrskriterna om detta i ditt land innan du använder produkten!

Förhindra hälsoskador och olyckor
► Lyssna inte på hög volym under längre perioder då detta kan leda till hörselskador. ► Produkten genererar kraftiga, permanenta magnetfält som kan orsaka störningar i pacemakers, implanterade defibrillatorer (ICD) och andra implanter. Håll alltid ett avstånd på minst 10 cm mellan den produktkomponent som innehåller magneten och pacemakr, implantat, defibrillator eller annat implantat.

► Förvara produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och kvävningsskador. ► Härnsia till gällande trafiklagstiftning för användning av kommunikationsenheter i trafiken.

Förhindra produktskada och funktionen
► Håll alltid produkten torr och utsätt den inte för extrema temperatur (starkt värme, snö, is, frysning för soljus, osv.) för att undvika korrosion eller deformation. ► Använd endast fästare/tillbehör/reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av Senheiser Communications. ► Rengör endast produkten med en mjuk och torr trasa. ► Skydda produkten mot smik, härspar, parfym, aftershave, solsköldsmedel och kosmetikmedel som kan skada produkten. ► Ifall en strömstörföring tillhandahålls ► Koppla ur nätströmmen från vägguttaget

- för att frångåppa produkten helt från strömstörföringen
- vid åska eller
- när produkten inte används under längre perioder.

► Kontrollera alltid att nätströmmet

- står på en säker plats och är fritt att komma åt
- är ordentligt anslutet till vägguttaget
- endast används inom det tillåtna temperaturområdet (se Specifikationer)
- inte täcks över eller utsätts för direkt solljus under längre perioder för att förhindra att den blir varm.

► Använd endast nätströmmet som tillhandahålls av Senheiser Communications.

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

► Przed użyciem produktu należy uważnie i w pełni przeczytać instrukcję obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz skróconą instrukcję obsługi (dołączone z produktem).

► W przypadku przekazywania produktu stronom trzecim należy zawsze dołączyć te instrukcje bezpieczeństwa.

► Nie stosować produktu z widocznymi wadami.

► Produkt należy używać tylko w środowiskach, w których jest dopuszczalne stosowanie transmisji bezprzewodowej.

► Przed uruchomieniem produktu należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi!

Zapobieganie obrażeniom i wypadkom

► Nie należy słuchać muzyki przy wysokiej poziomie głośności przez długi czas, ponieważ może to prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.

► Produkt generuje silne statyczne pole magnetyczne, które może powodować zakłócenia pracy magnetometrów, wzmacniaczy defibrylatorów (ICD) i innych urządzeń. Należy zachować zachowawczy odstęp co najmniej 10 cm między elementem produktu zawierającym magnes a stymulatorem serca, wzmacniaczem defibrylatorów i innymi implantami.

► Trzymać produkt, akcesoria i części opakowania poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec wypadkom i zagrożeniu udławieniem.

► Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących używania urządzeń komunikacyjnych w ruchu ulicznym.

Zapobieganie uszkodzeniom produktu i wadliwemu działaniu

► Zawsze utrzymuj produkt w suchym stanie i nie narażaj go na działanie ekstremalnych temperatur (suszązka, grzeńnik, długie narażenie na promienie słoneczne itp.), aby zapobiec korozji lub zniekształceniom.

► Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria/części wymienne dostarczone lub zalecane przez firmę Senheiser Communications.

► Czyścić produkt wyłącznie miękką, suchą szcierką.

► Chronić produkt przed substancjami chemicznymi w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, kosmetykach do pielęgnacji skóry oraz opalania i środków odstraszających owady, ponieważ mogą uszkodzić produkt.

► Odłączyć zasilacz od gniazda w ścianie

• aby całkowicie odłączyć produkt od systemu zasilania,

- w trakcie burzy z zasilaniem grami lub
- gdy produkt nie jest stosowany przez dłuższy czas.

► Zawsze zapewnić, że zasilacz jest:

- w bezpiecznym stanie roboczym i dostęp do niego jest łatwy,
- prawidłowo podłączony do gniazda w ścianie,
- obslugiwany wyłącznie w ramach dopuszczalnego zakresu temperatury (patrz Specyfikacja).
- nie jest przykryty ani narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas w celu uniknięcia nagromadzenia ciepła.

► Stosować wyłącznie zasilacze dostarczone przez firmę Senheiser Communications.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych

OSTRZEŻENIE

W ekstremalnych przypadkach może dojść do wycieku z akumulatorów, a w razie nieprawidłowego użytkowania mogą one powodować następujące zagrożenia:

- wybuch
- generowanie wysokiej temperatury
- pożar
- wydzielanie dymu lub gazu

Wadliwe produkty z wbudowanymi akumulatorami należy utylizować w specjalnych punktach zbiórki lub zwrócić je do specjalistycznych punktów sprzedaży.

Stosować wyłącznie akumulatory zalecane przez firmę Senheiser Communications oraz odpowiednie ładowarki.

Ładować akumulatory wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C.

Nie ogrzewać do temperatury powyżej +70°C, np. nie narażać na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucać do ognia.

Przeznaczenie/odpowiedzialność
Senheiser Communications nie akceptuje odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użyciem tego produktu i jego dodatków/akcesoriów.

Senheiser Communications nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacją USB. Senheiser Communications nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty połączenia z powodu całkowitego rozładowania oraz starzenia się akumulatorów lub przekroczenia dozwolonego zasięgu transmisji.

Óswiadczenia producenta

Gwarancja

Senheiser Communications A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na niniejszy produkt.

Wzrostki gwarancji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.eposaudio.com lub uzyskać po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem firmy Senheiser Communications.

Informacje dotyczące utylizacji
Symbol przekreślonego śmieszka na kółkach umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze i/lub opakowaniu oznacza, że tych produktów nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zakończeniu ich eksploatacji, lecz muszą być one utylizowane osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących segregacji odpadów.
Dodatkowe informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, gminnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnym przedstawicielu firmy Senheiser Communications.

Osobne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii/akumulatorów i opakowań służy wspieraniu recyklingu i/lub ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniasz się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym Senheiser Communications A/S oświadcza, że urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełen tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.eposaudio.com/download.

RU

Важные инструкции по безопасности

► Прежде чем использовать продукт, внимательно и полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, руководство по безопасности, а также краткое руководство (в комплекте поставки).

► Передача продукта третьим лицам, всегда передавайте и это руководство по безопасности.

► Не используйте продукт, если на нем присутствуют явные повреждения.

► Используйте продукт только в условиях, где допускается беспроводная передача данных.

► Прежде чем использовать продукт, ознакомьтесь с соответствующими нормами, действующими в вашей стране.
► Не используйте продукт, если на нем присутствуют явные повреждения.

► Используйте продукт только в условиях, где допускается беспроводная передача данных.

► Прежде чем использовать продукт, ознакомьтесь с соответствующими нормами, действующими в вашей стране.

► Продукт генерирует сильное статическое магнитное поле, которое может нарушать работу кардиостимуляторов, имплантированных кардиофибрилляторов и других имплантатов. Избегайте нахождения компонентов продукта, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

► Всегда держите продукт сухим и не подвергайте его воздействию пыли, влаги или слишком низкой температуры (фён, радиатор, длительное пребывание на солнце и т.д.), чтобы избежать коррозии или деформации.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.

► Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставляемые или рекомендованные компанией Senheiser Communications.

► Чистите продукт только мягкой сухой тканью.

► Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделиях, лососне после бритья, солнцезащитном креме и репелленте, так как это может повредить продукт.

При наличии энергонагрева:

► Отключите блок питания от настенной розетки:

- чтобы полностью отсоединить продукт от сети электропитания;
- в случае бурь с злительным громоу или
- когда продукт не используется в течение длительного периода времени.